

Banda 1240-1300

-1240

1245-

-1267

1270-

-1296

1298-

Note :

Nella sottobanda 1296 – 1298 MHz la potenza ERP consentita è 50W e nella sottobanda 1267 – 1270 MHz è permesso solo il Servizio d'Amatore via Satellite (Terra – Spazio), Downlink.

Banda 2300-2450

-2303

2313-

-2440

2450-

Note :

**Nella sottobanda 2440 – 2450 MHz è previsto anche il servizio d'Amatore via Satellite.
Frequenza 2304.160 MHz Beacon I3D - JN55**

Banda 5650-5925

-5650

5670-

-5760

5770-

-5830

5850-

Note :

Nella sottobanda 5650 – 5670 è permesso il Servizio d'Amatore via Satellite Terra-spazio "Downlink". Nella sottobanda 5830 – 5850 è permesso il Servizio d'Amatore via Satellite spazio-terra "Uplink". La frequenza 5760 – 5770 è assegnata al Servizio d'Amatore su base esclusiva. Frequenza 5760.850 MHz, Beacon I3E JN55WV

Banda 10 - 10,5 GHz

-10,450

10,500-

Note :

Il segmento 10,450 – 10,500 GHz può essere utilizzato per il Servizio d'Amatore via Satellite. Lo stesso è attribuito al proprio Servizio di Radioamatore con statuto di Servizio Esclusivo. Frequenza 10368.15 MHz, Beacon I3F- JN55WV

Banda 24 - 24,250 GHz

-24,000

24,250-

Note :

Nel segmento 24 – 24,050 è previsto anche il Servizio d'Amatore via satellite. Frequenza 24192.05 MHz, Beacon I3G – JN55WV

Banda 47 - 47,200 GHz

-47,000

47,200-

Note:

**su tutta la banda è previsto il Servizio d'Amatore via satellite.
Frequenza 47088.24 MHz, Beacon I3H - JN66EB**

Banda 77,5 - 76 GHz

-77,500

76,000-

Vedi nota 47 GHz

Banda 142 - 144 GHz□

-142,000

144,000-

Vedi nota 47 GHz

Banda 248 - 250 GHz□

-248,000

250,000-

Vedi nota 47 GHz

