

Server APRS come collegarlo

Scritto da Administrator

Lunedì 14 Settembre 2009 23:56 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Aprile 2021 17:54

Server APRS IWØURG


Vedi lo stato del server <http://iw0urg.ddns.net:14501>

**Come acquisire la lista automatica dei server APRServe.txt
tramite questo spazio WEB e in modo automatico**

Usando il programma UI-VIEW è molto facile settare un Server in maniera automatica

Versione a 32 Bit

Per prima cosa lanciate il programma




Cliccate sulla barra dei strumenti alla voce File e andate alla voce Dowload

Server APRS come collegarlo

Scritto da Administrator

Lunedì 14 Settembre 2009 23:56 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Aprile 2021 17:54



Inserite il seguente indirizzo www.iw0urg.it/APRSeve.txt




Ora non resta che andare sulla voce Setup e di seguito cliccate ARPS Server Setup

Server APRS come collegarlo

Scritto da Administrator

Lunedì 14 Settembre 2009 23:56 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Aprile 2021 17:54




Spuntate il checkbox per la porta 1458 per collegarsi al sistema APRS Europeo sulla porta 14580,

Server APRS come collegarlo

Scritto da Administrator

Lunedì 14 Settembre 2009 23:56 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Aprile 2021 17:54



Validation Number

Per ottenere il proprio Validation Code si può utilizzare la pagina web del server APRS IR3IP, inserendo il proprio nominativo nell'apposto form si ottiene il codice di 5 cifre per cui si può procedere inserendolo nella casellina del Validation number al posto del -1:

<http://www.ir3ip.net/act/aprs.php>

Il Validation Code è indipendente dall'SSID.

Quindi iw0urg-5 e iw0urg-2, avranno lo stesso codice di identificazione.

Non rimane altro che connettere il server.

Server APRS come collegarlo

Scritto da Administrator

Lunedì 14 Settembre 2009 23:56 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Aprile 2021 17:54



Ordinato il primo Antenna Kit con il cavo per il server APRS. Sono presenti in rete
On-line gli indirizzi dei server APRS. Per collegarsi al server APRS si deve collegare via Internet
Buon divertimento in APRS

73 de iw0urg Siro